

ALMANDO MASTERPLAY - INSTALLATIONSANLEITUNG (DEUTSCH)

WICHTIG An jedem **almando Masterplay** kann nur **EIN** Bang & Olufsen Linkprodukt angeschlossen werden!
Haben Sie mehrere Linkprodukte, so muss die gemeinsame Masterlink-Verkabelung aufgetrennt werden. Jedes Linkprodukt wird standalone mit jeweils einem eigenen **almando Masterplay** betrieben.

Der almando Masterplay ist kompatibel zu folgenden B&O Linkprodukten: BeoLab 3500, BeoLab 2000, LCS 9000, BeoLink Passive, BeoLink Active

SETUP Diese Schritte zur Inbetriebnahme sind nur einmal durchzuführen:

1. Das B&O Linkprodukt mit dem Stromnetz verbinden.
2. Die TIMER-Taste am Masterlink-Lautsprecher bzw. am BeoLink IR-Auge drücken. Nun sollte die TIMER-LED rot leuchten.
3. Den **almando Masterplay** und das B&O Linkprodukt mit einem Masterlink-Kabel verbinden.
4. Den **almando Masterplay** an das Stromnetz anschließen.
5. **WICHTIG: 20 Sekunden warten! (in dieser Zeit erfolgt die Anmeldung)**
6. **Erst jetzt** Zuspielderät am **almando Masterplay** anschließen.
(z.B. B&O Playmaker, B&O BeoSound 5, Sonos Connect, Apple Airport Express)
7. Musikwiedergabe am Zuspielderät starten
8. **DIP-Schalter 2 optionieren:**
 - DIP 2 ON (oben) für Geräte mit Schaltspannung (Powerlink), z.B. Playmaker, BeoVision
 - DIP 2 OFF (unten) für Geräte ohne Schaltspannung, z.B. Sonos Connect, Apple Airport Express (Betriebsart: automatische Signalerkennung)
- (9.) ggf. DIP-Schalter 1 für die Dauer der Ausschaltverzögerung optionieren:
(nur nötig in der Betriebsart Signalerkennung - DIP-Schalter 2 OFF):
 - DIP 1 ON (oben) Ausschaltverzögerung ½ Minute
 - DIP 1 OFF (unten) Ausschaltverzögerung 2 Minuten
10. Konfigurieren Sie Ihr Linkprodukt auf **Option 6** und passen Sie die Klangeinstellungen Ihren persönlichen Hörgewohnheiten an (**insbesondere die maximale Lautstärke** für einen angenehmen Regelumfang z.B. am iPhone). Dies kann dann dauerhaft als Grundeinstellung gespeichert werden.
Empfehlung bei Beolab 3500 / LCS 9000: Vol.60
Hierzu benötigen Sie eine B&O Fernbedienung (z.B. Beo4 oder Beolink 1000). Die erforderliche Tastenfolge ist je nach Fernbedienung und Art des B&O Linkprodukts unterschiedlich.
Detaillierte Informationen finden Sie in Ihrer B&O Anleitung.
11. **WICHTIG:** Konfigurieren Sie abschließend Ihr B&O Linkprodukt auf **Option 0**.

HINWEIS Für den täglichen Betrieb Ihres Bang & Olufsen Linkproduktes benötigen Sie die B&O Fernbedienung **NICHT MEHR**. Es genügt, die Wiedergabe am angeschlossenen Zuspielderät zu starten und das Linkprodukt wird automatisch eingeschaltet. Die Lautstärkeregelung erfolgt dann am Zuspielderät selbst, z.B. mit dem iPhone.